

شیوه استفاده صحیح از NOTEBOOK

روش استفاده از باتری و برق

الف- برای باراول حتماً دستگاه را بمدت 8 ساعت شارژ شود.

ب- بعدازباراول درصورت استفاده ازبرق حتماً به شارژریا بطری توجه کنید:

- اگر باتری شما 100% شارژ شده و چراغ جلوی سیستم از حالت نارنجی به سبز تغییر رنگ داده، حتماً سیستم خود را از برق کشیده و فقط با باتری کار کنید.
- هنگام استفاده از باتری زمانی که باتری رو به اتمام است در صفحه ویندوز شما علامت LOW BATTERY ظاهر می شود در صورت عدم توجه به این علامت، دستگاه بعد از چند دقیقه خاموش می شود.
- البته این ALARM قابل تنظیم می باشد. شما می توانید طوری تنظیم کنید که مثلاً 10 دقیقه قبل از اتمام باتری، اعلام شود.
- از قراردادن نوت بوک در شرایط زیر خودداری کنید.
- نور مستقیم آفتاب - محیط مغناطیسی - باران و محیط های مرطوب- تکان شدید مخصوصاً در هنگام روشن بودن

نحوه استفاده از CD/DVD

- بعد از باز کردن درایو، CD مورد نظر را داخل سیستم قرار داده و از وسط CD مربوط فشار دهید. از فشار بیش از حد به کناره های CD جداً خودداری فرمایید.
- در مورد CDRW, DVD RW نوت بوکها صرفاً برای پشتیبان گیری استفاده شود

چند نکته درباره نگهداری از آداپتور

- آداپتور نوت بوک را به هیچ دستگاه دیگری متصل نکنید.
- روی سیم آداپتور، هیچ جسم سنگینی قرار ندهید و روی آن نایستید. سیم آداپتور را در مسیر رفت و آمد، قرار ندهید.
- برای جدا کردن آداپتور از برق، هیچگاه سیم آداپتور را نکشید و فقط از دوشاخه بکشید.
- سعی کنید برای ارتباط برق با آداپتور از سیم بلند استفاده نشود.

شیوه تمیز کرد دستگاه

با توجه به حساسیت فوق العاده NOTE BOOK از هیچ نوع محلول پاک کننده ای جهت تمیز کردن آن استفاده نشود تنها برای تمیز کردن قاب و بدنه دستگاه از پنبه مرطوب به آب استفاده شود. از هیچ نوع اسپری و مایعی برای تمیز کردن کیبورد استفاده ننمایید. برای تمیز کردن LCD با فشار خیلی کم (تقریباً مانند لمس کردن) کشیده شود و بعد از آن بلافاصله با یک پنبه خشک، پاک شود. توجه داشته باشید هنگامی که NOTE BOOK را داخل کیف می گذارید پشت NOTE BOOK (محلی که فیشهای ورودی و خروجی وجود دارد) باید پایین کیف باشد. بدین ترتیب وقتی کیف در دست حمل می شود قسمت پشت دستگاه بسمت پایین و روی آن بسمت بالا قرار می گیرد و از آسیب به صفحه LCD و پانل جلو، جلوگیری می شود. حتماً بند داخل کیف را روی نوت بوک بصورت کمر بند ببندید. در داخل کیف از قسمتهایی که برای قراردادن تجهیزات دیگر تعبیه شده است ترجیحاً استفاده نکنید و از روشن کردن در داخل کیف جداً خودداری فرمائید.

اخطار: از دست زدن به هد ها و اپتیک های سیستم جداً خودداری فرمایید.

در خاتمه نگهداری و مراقبت صحیح از فیزیک دستگاه باعث عمر طولانی نوت بوک شما می گردد. شایان ذکر است که صدمات فیزیکی وارده به نوت بوک تقریباً جبران ناپذیری می باشد.

